

# Minutur analog / digital

## Betjeningsvejledning

Modelnummer mekanisk: KT\_03 / KT\_01  
Modelnummer digital: KT\_17 / KT\_18 / KT\_20  
Varenummer: 5270

### Indholdsfortegnelse

01. Anvendelsesområde
02. Sikkerhedsoplysninger
03. Farer for børn
04. Reparation
05. Driftsomgivelsens betingelser
06. Omgivelsestemperatur
07. Batteridrift
08. Bortskaffelse
09. Rengøring og pleje
10. Opbevaring
11. Leveringsomfang
12. Funktioner
13. Tekniske data
14. Måleområde
15. Ibrugtagning og betjening
16. Montering
17. Batteriskift
18. Garanti
19. Producent/serviceadresse

### 01. Anvendelsesområde

Minuturet er beregnet til brug som tidsmåler. Den er blevet udviklet til private formål og ikke egnet til erhvervs-mæssige formål. En anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er ikke tilladt og kan føre til beskadigelser og skader. Der hæftes ikke for skader fra ukorrekt brug. Yderligere oplysninger og forklaringer finder du i denne betjeningsvejledning.

### 02. Sikkerhed og vedligeholdelse

#### Sikkerhedsoplysninger

Læs dette kapitel grundigt, og følg oplysningerne. Sådan sikrer du en pålidelig drift. Opbevar emballagen og betjeningsvejledningen for at kunne videregive den til en ny ejer, hvis minuturets sælges.

- Åbn aldrig minuturets kabinet, det indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes (undtaget er fjernelse af kabinettildækningen for at skifte batteriet, se punktet „Batteriskift“).
- Læg ingen genstande på minuturets, og udsæt ikke displayet for tryk (ved digitale modeller). Ellers kan det gå i stykker.
- Rør ikke displayet med kantede genstande for at undgå beskadigelser.
- Undgå kontakt med vand og andre væsker, og stil ikke minuturen op i umiddelbar nærhed af vaske, badekar eller andre våde kilder.
- Stil ikke minuturets på eller i umiddelbar nærhed af varmekilder.

### 03. Farer for børn

- Opbevar minuturets og batterier utilgængeligt for børn. Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges! Hvis man har slugt et batteri, så kontakt straks en læge!
- Kvælningsfare! Hold emballagematerialet og displaybeskyttelsesfolien væk fra børn!
- Det er ikke et legetøj!

### 04. Reparation

Henvend dig udelukkende til vores servicecenter i tilfælde af en nødvendig reparation eller et teknisk problem. Adressen finder du på garantibeviset.

### 05. Driftsomgivelsens betingelser

Særligt ved digitale modeller:

Sørg for, at minuturet ikke udsættes for høj luftfugtighed (f.eks. på badeværelset), og undgå støv, fugtighed, varme, for lang tids direkte sollys og for stor kulde.

### 06. Omgivelsestemperatur

Særligt ved digitale modeller:

minuturet kan bruges vedvarende eller opbevares godt emballeret ved en optimal omgivelsestemperatur på 0°C til 40°C.

### 07. Batteridrift

Det DIGITALE minutur bruges med et 1,5 V DC AAA batteri eller 2 x knapcelle LR44. Efterfølgende finder du nogle oplysninger om omgangen med batterier:

- Erstat batteriet kun med batterityper af samme kvalitet.
- Batterier må ikke oplades eller genaktiveres på anden måde, de må ikke skilles ad, kastes i ild eller kortsluttes.
- Vær opmærksom på den korrekte polaritet ved ilægningen af batteriet. Pas på - eksplosionsfare, hvis batteriet bliver sat forkert i. Må kun erstattes med den samme batteritype eller en af samme kvalitet.
- Opbevar batterierne altid utilgængeligt for børn. Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterierne og minuturen skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn. Hvis et barn har slugt et batteri, skal man straks kontakte en læge.
- Tomme batterier skal fjernes omgående fra apparatet pga. høj fare for lækage.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder.
- Ved kontakt med batterisyre skal de udsatte områder straks skylles med meget rent vand, og man skal omgående kontakte en læge, hvis der opstår uventede reaktioner.
- Batterier tåler ikke høj varme. Undgå, at minuturet og således også det ilagte batteri bliver for varme. At ignorere disse oplysninger kan føre til beskadigelser og evt. til, at batteriet eksploderer.
- Ved tilsidesættelse kan batterier aflades ud over deres slutspænding og få lækager.

Fjern batterierne straks for at undgå skader. Hvis nødvendigt, så rengør batterikontakterne og også modkontakterne i apparatet. Opbevar betjeningsvejledningen for at kunne slå op i den, også mhp. batterioplysninger. Informationer om skift af batterier finder du under punkt 17 „Batteriskift“.

### 08. Bortskaffelse



Batterier er farligt affald. Til en korrekt bortskaffelse af batterier finder man passende beholdere, der hvor man køber batterier, samt på kommunens genbrugspladser.



Hvis du skal bortskaffe minuturet, så gør det iht. de gældende bestemmelser. Oplysninger om det får du på din kommunes genbrugspladser.



Bortskaf minuturens emballage iht. de gældende bestemmelser. Oplysninger om det får du på din kommunes genbrugspladser.

### 09. Rengøring og pleje

- Rengør minuturet kun med en blød, fugtig, fnugfri klud.
- Brug ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler.
- Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på produktet. Vand kan forårsage vedvarende misfarvninger.
- Hverken minuturet for skarpt sollys eller ultraviolet stråling.

### 10. Opbevaring

Fjern batteriet (ved digitale modeller), hvis du ikke bruger minuturet i længere tid. I forbindelse med opbevaringen af minuturet skal du følge oplysningerne i punktet

„Driftsomgivelsens betingelser“ og i punktet „Omgivelsestemperatur“. Minuturet bør opbevares sikkert. Undgå høje temperaturer (f.eks. gennem direkte sollys)

### 11. Leveringsomfang

Minutur/1 betjeningsvejledning med garantibevis  
Ved DIGITALE modeller: 1 stk. 1,5 V DC AAA batteri eller x LR44 knapcelle

### 12. Funktioner

#### MEKANISKE MODELLER

- Countdown

#### DIGITALE MODELLER

- Countdown
- Stopfunktion (Count-Up)

### 13. Tekniske data

Batteri: 1 X 1,5 V DC AAA eller 2 X LR44 knapcelle **===**

### 14. Måleområde

Mekanisk: maks. 59 minutter

Digital: maks. 99 minutter og 59 sekunder

### 15. Ibrugtagning og betjening

#### MEKANISKE MODELLER



#### Ibrugtagning

Fjern emballagematerialet fra minuturet. Den er omgående klar til brug.

#### Betjening

Drej den øvre del af kabinettet eller minuturets indstillingshjul (1) til op til 59 minutter. Fjederen, som genererer alarmtonen, er nu trukket helt op. Stil nu nulmarkeringen tilbage til det ønskede minuttal. Efter udløbet af den indstillede tid lyder der en alarmtone. Den stopper automatisk. Alarmens varighed og lydstyrke er afhængig af fjederspændingen. Gør derfor som følger.

#### DIGITALE MODELLER



#### Ibrugtagning

Fjern emballagematerialet fra minuturet, og træk isoleringsbåndet ud af batterilåget (du behøver IKKE åbne det). Batteriet/erne er allerede lagt i, og minuturets display viser nu 00:00.

#### Countdown-modus

Ved at trykke på tasterne „Min“ og „Sec“ kan du indstille den ønskede countdown-tid. Den kan alt efter behov være på mellem 1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder.

Ved at holde tasterne „Min“ eller „Sec“ nede spoler tallene hurtigt frem.

- Når du har indstillet den ønskede countdown-tid, tryk en gang på „Start/stop“-tasten for at starte countdownen
- Tryk igen på „Start/Stop“-tasten = countdownen stoppes
- Tryk igen på „Start/Stop“-tasten = countdownen fortsættes
- Når den indstillede countdown-tid er udløbet, lyder der en alarm (ca. 60 sekunder)

Ved at trykke på „Start/Stop“-tasten kan du slukke alarmen, den tidligere indstillede countdown-tid vises igen.

Ved samtidig at trykke på „Min“ og „Sec“ nulstilles tiden.

#### Stopur-modus

- Tryk samtidig på „Min“ og „Sec“ for at nulstille displayet.
- Tryk på „Start/Stop“-tasten for at starte stopuret.
- Tryk på „Start/Stop“-tasten igen for at afbryde tidsmålingen.
- Tryk på „Start/Stop“-tasten igen for at fortsætte tidsmålingen.
- Tryk på „Start/Stop“-tasten igen for at afslutte tidsmålingen.

Ved samtidig at trykke på „Min“ og „Sec“ nulstilles displayet.

#### Oplysning:

Ved modellen KT\_18 har du ved hjælp af en lille skyder på kabinettets bagside mulighed for at vælge to lydstyrkeniveauer for alarmen, (high = høj, low = lav)

### 16. Montering

Alt efter model kan dit minutur

- opstilles ved hjælp af den opklappelige støttefod
- monteres på væggen ved hjælp af ophængningsøjet
- anbringes på en metalflade ved hjælp af magnetholderen.

### 17. Batteriskift

(ved digitale modeller)

Så snart visningen på displayet bliver svag, eller tallene ikke længere kan læses, bør minuturs batteri/batterier udskiftes Åbn batterilåget på bagsiden af minuturen, og ilæg det/de nye batteri/er. Sørg for at ilægge dem, så polerne vender rigtigt for at undgå beskadigelser på apparatet.

### 18. Garanti

Kære kunde!

Vores produkter underligger en høj kvalitetskontrol. Hvis dette apparat alligevel ikke skulle fungere problemfrit, undskylder vi dette og tilbyder, at du kan henvende dig til den serviceadresse, som du finder på garantibeviset. Vi står også gerne til rådighed telefonisk - nummeret på vores service-hotline finder du på garantibeviset. For at kunne gøre krav på garantien gælder følgende - uden at de lovmæssige rettigheder derved bliver begrænset:

1. Garantikrav kan kun gøres gældende inden for en periode på maks. 3 år fra og med købsdatoen. Vores garantiydelse er begrænset til udbedringen af materiale- og produktionsfejl hhv. udskiftningen af apparatet. Vores garantiydelse er gratis for dig.

2. Garantikrav skal indsendes umiddelbart efter registreringen af fejlen. Det er udelukket at gøre krav på garantien efter udløbet af garantiperioden, med mindre garantikravet bliver indsendt inden for en frist på 2 uger efter udløbet af garantiperioden.

3. Et defekt apparat skal sammen med garantiafsnittet og kassebonen sendes uden porto til serviceadressen. Hvis defekten ligger inden for rammerne af vores garantiydelse, får du et repareret eller et nyt apparat tilbage. Reparation eller udskiftning af apparatet udløser ikke en ny garantiperiode.

Udslagsgivende er stadig garantiperioden på 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også ved service hos kunden. Vær opmærksom på, at vores garanti bortfalder ved uretmæssig eller forkert behandling, ved tilsidesættelse af apparatets sikkerhedsforanstaltninger, ved vold eller indgreb, som ikke er blevet foretaget af en af os autoriseret servicested. Defekter på apparatet eller skader, som garantien ikke (eller ikke længere) dækker, udbedrer vi mod betaling. I den forbindelse bedes du om at sende apparatet til vores serviceadresse.

### 19. Producent/serviceadresse

R. Schmidtmeister e. K.  
Im Seefeld 16  
D-63667 Nidda / Germany

#### Gratis servicetelefon:

00800-98887000

#### Servicemail:

service-dk@schmidtmeister.eu

#### Internet:

www.schmidtmeister.eu

Kære kunde!

I tilfælde af en garantisag vil vi gerne bede dig om at udfylde dette garantibevis omhyggeligt og sende det til vores serviceadresse sammen med apparatet og kassebonen. På den måde bliver det nemmere for os at bearbejde din reklamation.



## Garantibevis

<b>Produktnavn:</b>	Minutur
<b>Varenummer:</b>	5270
<b>Modelnummer mekanisk:</b>	KT_03 / KT_01
<b>Modelnummer digital:</b>	KT_17 / KT_18 / KT_20
<b>Kampagnemærke:</b>	VIII/01/2015
<b>Kundenavn</b> _____	
<b>Adresse</b> _____	
_____	
<b>E-Mail</b> _____	
<b>Telefonnummer</b> _____	
<b>Købt den</b> _____	
<b>Filial</b> _____	

### Service

#### Gratis servicetelefon:

00800-98887000

#### Servicemail:

[service@schmidtmeister.eu](mailto:service@schmidtmeister.eu)

#### Internet:

www.schmidtmeister.eu

### Producent

R. Schmidtmeister e. K.  
Im Seefeld 16  
D-63667 Nidda / Germany

WEEE DE 73217746

**Fejlbeskrivelse** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_