

**Funk-Reisewecker
Artikel: 9674**

FRW01



FRW02



FRW04



FRW03

HINWEIS:

In manchen Teilen Deutschlands kann es vorkommen, dass sich die beiden europäischen Funknetze DCF (Deutschland) und MSF (UK) überschneiden.

Sollte dies für Ihr Produkt zutreffen, so kann es sein, dass Ihr Wecker trotz Standort Deutschland die britische Uhrzeit zeigt (- 1 Stunde).

EINSTELLUNG:

Teile und Stellknöpfe

Alarmwiederholung / Licht

Pfeiltaste ▲

Pfeiltaste ▼

Einstell-Taste

Alarm-Taste

Weltzeit-Taste



Sollte Ihr Wecker ein Funksignal empfangen (Funkturmsymbol in der Anzeige mit Angabe Funknetz: DCF, MSF, WWVB oder JJY) und dennoch eine Zeitdifferenz zu der an Ihrem Standort aktuellen Uhrzeit bestehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken und halten Sie „Einst.“, bis die Jahresanzeige zu blinken beginnt.
- Drücken Sie kurz die Taste „Einst.“, um auf die Einstellung der Zeitzone zu wechseln:
 - Jahreszahl blinkt
 - „Einst“
 - Monat blinkt
 - „Einst“
 - Tag blinkt
 - „Einst“
 - Sprache blinkt
 - „Einst“
 - ZEITZONE BLINKT = 00
- Stellen Sie nun mit den Pfeiltasten die Stundenzahl ein, die zur Funkzeit hinzugefügt oder von dieser abgezogen werden sollen:
 - Funkreisewecker zeigt 8:00 Uhr, aktuelle Zeit in DE jedoch 9:00 Uhr
 - Stellen Sie die Zeitzone auf +1
 - Bestätigen Sie mit „Einst“.
- Die Stundenanzeige beginnt zu blinken
- Drücken Sie „Einst“
- Die Minutenanzeige beginnt zu blinken
- Drücken Sie „Einst“
- Die Auswahl der Sommerzeitanzeige (DST) beginnt zu blinken
 - Sommerzeit = ON
 - Winterzeit = OFF
- Bestätigen Sie mit „Einst“ – der Wecker wechselt in die „Normalanzeige“. Keine Anzeige blinkt und durch die Zeitzoneneinstellung wird nun die korrekte Zeit angezeigt.

Auch bei dem täglichen Abgleich mit dem Funksignal bleibt diese Zeitzoneneinstellung bestehen. Bitte denken Sie daran die Zeitzone auf „0“ zu stellen, wenn Sie Ihren Wecker mit auf Reisen nehmen.